



## הוראות הפעלה מנעול אלקטרוני עגול עם תצוגה

### א. פתיחה ראשונית

- קוד הפתיחה הראשוני הינו "0000" 123456
- לחץ על כפתור "ST" – מנעול אור אדום – תצוגה תציג "CODE"
- לחץ סיסמה 1-2-3 – מנעול אור אדום– תצוגה תציג "000" 123456
- לחץ על כפתור "EN" כשהאור הירוק נדלק – מנעול אור כחול– תצוגה תציג "OPEN"
- במקרה של הקשת קוד שגוי הכספת תשמיע ביפ 4 פעמים ,
- במקרה של הקשת קוד שגוי 3 פעמים הכספת תנעל ל 3 דקות , - תצוגה תציג "HOLD-3"

### ב. נעילה

- לחץ "EN" מנעול אור כחול– תצוגה תציג "CLOSE"

תפעול המערכת האלקטרונית יתבצע כאשר **דלת הכספת פתוחה בלבד.**

### ג. שינוי קוד סודי

- פתח/י את הכספת בהתאם להגדרות בסעיף א'.
- ללחוץ על כפתור ה-RESET – מנעול אור כחול– תצוגה תציג "1-CODE"
- הכנס סיסמה עד 15-3 ספרות ולחץ לאחר מכן על כפתור "EN", לאישור המערכת אור כחול– תצוגה תציג "2-CODE" (יש להכניס את אותו סיסמה לווידוי הסיסמה )
- הכנס סיסמה עד 15-3 ספרות ולחץ לאחר מכן על כפתור "EN", לאישור המערכת אור כחול– תצוגה תציג "good"

### ד. החלפת בטריית

- כשילחץ "ST" מנעול אור אדום – תצוגה תציג "L-BAT" - יש להחליף את 4 סוללות לסט חדש

\*