

הוראות הפעלה

כספות סדרה E-200-250-300-450-550 – כולל צג
KGY -100



תפעול המערכת האלקטרונית יתבצע כאשר דלת הכספת פתוחה בלבד.

פתיחה ראשונית

- הסר את המכסה הצמוד ללוח המקשים
- הכנס את מפתח חירום לתוך הצילינדר הפנימי וסובב שמאלה כרבע סיבוב נגד כיוון שעון.
- סובב את ידית הכספת ימינה בכיוון השעון ופתח את דלת הכספת.
- לאחר פתיחת דלת הכספת יש לכסות את פתח הצילינדר באמצעות המכסה בכדי להסתיר את צילינדר המפתח.
- יש להסיר את מכסה הסוללות על גב דלת הכספת או בחזית הדלת (לפי הדגם)
- ולהכניס סוללות לפי המסומן (סוללות 4 AA X).
- לחץ על הכפתור START הקש את הקוד הראשוני 123456 על הצג יופיע OPEN.
- סובב את הידית בכיוון השעון, הכספת תפתח.

שינוי קוד רגיל

- פתח/ את דלת הכספת בהתאם להגדרות בסעיף פתיחה ראשונית.
- תלחץ על כפתור RESET (צבע אדום או ירוק) בחלקו הפנימי של דלת הכספת (קרוב לצירים של הכספת).
- לחץ על הכפתור START, הכספת תציג "----".
- הקש את הקוד הסודי אשר בחרת (חייב להיות 6 ספרות)
- בסיום הפעולה הכספת תציג SUPER-IN אשר מאשר את בחירת הקוד החדש

שינוי קוד מאסטר

- פתח/ את דלת הכספת בהתאם להגדרות בסעיף פתיחה ראשונית.
- לחץ על הכפתור START, הכספת תציג "----".
- הקש את הקוד הסודי אשר בחרת (חייב להיות 6 ספרות) שונות מהקוד הרגיל, תלחץ על כפתור RESET (צבע אדום או ירוק) בחלקו הפנימי של דלת הכספת (קרוב לצירים של הכספת).
- בסיום הפעולה הכספת תציג USER-IN אשר מאשר את בחירת הקוד החדש.

פתיחה ונעילה ע"י קוד אישי

1. פתיחה-

- הקש/ על כפתור ה START ואת הקוד האישי שבחרת (חייב להיות 6 ספרות). על הצג יופיע OPEN.
- יש לסובב את ידית הכספת ימינה ולמשוך את דלת הכספת החוצה.

2. נעילה-

- יש לסגור את הדלת, לסובב את הידית, הכספת תנעל לאחר מספר שניות

הוראות לפתיחת חירום

- הסר/ את כיסוי הפלסטיק שבמרכז המערכת האלקטרונית, הסר/ את הבטריות.
- הכנס/ את המפתח לפתיחת חירום.
- סובב/ נגד כיוון השעון כרבע סיבוב.
- סובב/ את הגלגלת ופתח/ את דלת הכספת.